

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: rnt@nt-rt.ru | rاران.нт-рт.ру

MasterConsole CAT

MasterConsole CAT - полнофункциональные аналоговые одно- и двухпользовательские KVM-переключатели предназначенные для управления 8 или 16 серверами. В однопользовательской модели клавиатура, мышь и монитор пользователя подключаются напрямую к переключателю. Напрямую подключается консоль одного пользователя в двухпользовательской модели, консоль второго пользователя подключается к станции пользователя, которая соединяется с основным блоком переключателя кабелем "витая пара" и может быть вынесена на расстояние до 30 метров от переключателя. Серверы подключаются к основному блоку MCCAT также "витой парой" через модули компьютерного интерфейса - MCIM. Максимальное расстояние от сервера до переключателя 45 метров. MCIM отличаются интерфейсами клавиатуры/мыши и подбираются в зависимости от типа подключаемого сервера. Для более простого и быстрого подключения можно использовать специальные кабели MCUTP с интегрированным CIM. Готовые кабели бывают длиной 0,6, 2, 4 или 6 метров. MCCAT для одного пользователя позволяет подключать только PS/2 клавиатуру и мышь, двухпользовательский вариант совместим с PS/2 и USB клавиатурой и мышью.

Простой полнофункциональный KVM-переключатель для надежного и эффективного управления серверами

KVM-переключатель MasterConsole CAT позволяет организовать централизованное управление компьютерами серверной комнаты или информационного центра небольших размеров. Переключатель рассчитан на одного оператора и обеспечивает управление до 16 серверами, удаленными на расстояние до 45 метров. Имеется также возможность увеличить число управляемых серверов до 256 за счет каскадирования переключателей.



Отличительные особенности

- Подключение целевых серверов к переключателю MasterConsole CAT осуществляется кабелем типа «витая пара» категории 5/6, который занимает меньше места и гораздо удобнее в применении, чем коаксиальные кабели.
- Конструктивно MasterConsole CAT представляет собой комбинацию базового модуля (MCCAT) и компьютерных интерфейсных модулей (MCIM). Количество CIM-модулей соответствует количеству управляемых серверов. CIM-модули подключаются к KVM-портам сервера и обеспечивают постоянную эмуляцию сигналов клавиатуры и мыши, что позволяет защитить сервер от блокировки. Доступны CIM-модули двух типов – PS/2 и USB.
- В двухпользовательских моделях второй пользователь подключается к переключателю MasterConsoleCAT при помощи станции пользователя MCCAT-UST. Клавиатура, мышь и монитор второго пользователя подключаются к соответствующим разъемам станции. Станция соединяется с переключателем кабелем "витая пара". Максимальная длина кабеля - 30 метров.
- Переключатель MasterConsole CAT поддерживает ведущие компьютерные платформы: Microsoft Windows NT, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Novell NetWare, UNIX и Linux.

Другие характеристики, обеспечивающие высокую производительность и надежность MasterConsole CAT:

- Разрешение видео до 1600 x 1200
- Возможность удаления серверов на расстояние до 45 метров
- Возможность увеличения числа управляемых серверов до 256 путем каскадирования
- Бесперебойная работа серверов даже в случае пропадания питания переключателя
- Несколько вариантов переключения между серверами – с помощью кнопок на передней панели или всплывающих экранных меню
- Авторизация доступа по паролю
- Возможность хранения до 6 пользовательских имен и профилей
- Поддержка функций AutoSkip и AutoScan

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: rnt@nt-rt.ru | raritan.nt-rt.ru