

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижегний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: [rnt@nt-rt.ru](mailto:rnt@nt-rt.ru) | [raritan.nt-rt.ru](http://raritan.nt-rt.ru)

## Удлинители консоли

Используется для создания удаленного рабочего места оператора, когда нахождение оператора рядом с компьютером или KVM-переключателем нецелесообразно или опасно.

Cat5 Reach позволяет получить доступ к одному компьютеру или нескольким серверам, подключенным к KVM-переключателю, с рабочего места, удаленного от управляемых устройств. Консоль пользователя (клавиатура, монитор, мышь) может быть удалена от ПК или KVM-переключателя на расстояние до 300 метров. Кроме того, предусмотрена возможность подключения локальной пользовательской консоли в непосредственной близости от устройства. Различные модели Cat5 Reach поддерживают PS/2, Sun или USB интерфейсы.



Cat5 Reach позволяет:


- управлять Вашим ПК из удобной удаленной точки
- установить Ваш ПК в чистом и безопасном помещении
- защитить ПК с установленными приложениями и ценной информацией
- осуществить локальный доступ, помимо удаленного
- удаленно управлять несколькими серверами, подключенными к KVM-переключателю

## Простота инсталляции и использования


Каждая модель Cat5 Reach включает передатчик и приемник, предназначенные для использования с витой парой Cat5E UTP. Вам необходимо просто подключить клавиатуру, монитор и мышь к приемнику, и устройство будет готово к работе. Функция автоматической настройки видео позволит Вам не проделывать никаких настроек вручную – всю работу сделает сам приемник.

## Особенности


- Функция автоматической настройки видео сигнала в приемнике URKVMG
- Разрешение видео: 1280x1024 при удалении на 200 метров, 1024x768 при удалении на 300 метров
- Возможность подключения к Mac, Sun, USB, последовательным интерфейсам через дополнительные конвертеры
- Наличие возможности подключения локальной пользовательской консоли для непосредственного управления сервером.



Пример удаления пользовательской консоли до 300м от KVM-переключателя



Пример удаления компьютеров до 300м от любого KVM-переключателя



Пример удаления пользовательской консоли до 300м от компьютера

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: [rnt@nt-rt.ru](mailto:rnt@nt-rt.ru) | [rاران.нт-рт.ру](http://rاران.нт-рт.ру)